LIXIL INAX

保証書付

「定期点検情報掲載」

小型電気温水器(先止め式)

品番

EHPN-F6N3

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないよう大切に保管してください。 紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方に、この説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ……1
安全上のご注意……2
ご使用前の注意事項……5
ご使用方法……7
日常の点検……9
定期的な部品点検のお願い……11
冬季凍結の恐れがある場合……11
長期間使用しない場合……11
故障かなとおもったら……13
アフターサービスについて……15
仕様……16
保証書……裏表紙
問い合わせ先……裏表紙

工事店様へのお願い

貴店名ならびに引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に点検が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

各部のなまえ

機器本体



配管図例(混合水栓の場合)



安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語の説明

⚠ 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合

記号の説明

	「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です 必ずお読みになり、記載事項をお守りください)
 禁止	「してはいけません」(一般的な禁止記号です)
 指示実行	「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です)
 分解禁止	「分解してはいけません！」
	「必ずアースを接続しなさい」
	「電源プラグを抜きなさい」

⚠ 警告

 禁止	**ぬれ手に注意** 電源プラグはぬれた手で絶対に触らないでください。 ※感電の恐れがあります。
 禁止	**水かかり厳禁** 〇屋外に設置されていないことを確認してください。 〇屋内でも水がかかったり、表面に結露が生じたりするような湿気の多くなる場所 特に浴室やシャワールームには設置しないでください。 〇機器に水をかけたり、機器上部に濡れたものや洗剤等を置いたりしないでください。 ※機器内部に液体が入りこんで、機器の故障、火災や感電の原因になります。
 分解禁止	**分解禁止** 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※火災や感電の原因になります。
 禁止	**機器の改造禁止** 〇内部配線や電源コードの切断・圧着は絶対に行わないでください。 〇内部配線や電源コードを補修する必要がある場合は、現場で加工せずに専用補修部品と交換してください。 ※火災や感電の原因となります。

警告	
	アースの接続 〇設置場所の分電盤等に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。 〇アースが必ず接続されていることを確認してください。 ※アース工事がされていない場合や不完全な場合は、感電する恐れがあります。
 指示実行	**機器のコンセント** 機器用に設置するコンセントは「接地極付コンセント」をご使用ください。対応するコンセント形状は、使用する電源、ヒーター能力を本体の定格銘板で確認し、必ず適したコンセントをご使用ください。また電源プラグの変更は絶対に行わないでください。 ※**火災や漏電等の重大故障の原因**となることがあります。
 指示実行	**ブレーカー作動時の使用中止** 本機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。 ※本機器に異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電等の重大故障の原因となることがあります。
 指示実行	**機器使用の条件** 使用する電源、ヒーター能力を本体の定格銘板で確認し、必ず適した配線をしてください。 ※適していない電圧や配線に接続すると火災の危険性があります。
	機器使用の条件 雷の音が聞こえる場合には使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※感電の原因になります。
 指示実行	**電源プラグは確実に差し込む** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 ※火災の原因になります。
 禁止	**電源コードを傷めない** 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 また電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 ※電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。
 指示実行	**電源プラグのお手入れを** 半年に1回程度は電源プラグを抜き、ほこりを除去してください。 ※火災の原因になります。
 指示実行	**高温注意** 〇ツーハンドル、シングルレバーの混合水栓を使用する場合、水側を先に開けてから湯側を開けてください。 閉めるときは、湯側を先に閉めてください。 〇出湯配管に直接手を触れないでください。 ※ヤケドの恐れがあります。
 禁止	**機器使用の条件** この機器は水道水以外の水(水道事業体が供給する上水以外)での使用はできません。 ※早期に機器が損傷したり、漏水したりする恐れがあります。

⚠ 注意

禁止	**機器使用の条件** 〇この機器は車両、船舶での使用はできません。 〇この機器は太陽熱温水器や、他の給湯機器との接続はできません。 ※機器の故障だけでなく、漏電、漏水などの恐れがあります。
指示実行	**機器使用の条件** この機器は給水圧力 0.05～0.75MPa までの範囲でご使用ください。 ※水圧が高い地域に設置した場合、止水時にタンク内の圧力が高くなり、膨張水口から水が噴き出し続ける恐れがあります。
指示実行	**膨張水排水ホース（黒）の接続** 膨張水口からの膨張水排水ホース（黒）の接続が確実に行われているか必ず確認してください。 ※漏水の恐れがあります。
指示実行	**飲用注意** 機器内に長期間滞留していた水は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。 ※長期間滞留していた水となる目安：1 日の手洗い人数が 19 人以下の場合
禁止	**空だき禁止** 機器内のタンクが満水になっていない場合は、電源スイッチを「入」にしないでください。 ※機器の破損やヤケドの恐れがあります。
禁止	**凍結予防** 凍結の恐れがある場合は、機器内の水抜きを行ってください。 ※機器が凍結破損し、漏水する恐れがあります。

ご承知おきいただきたいこと

本機器は、貯湯式です。

タンク内のお湯を使い切ると、次のお湯がわきあがるまで以下の時間が必要です。

製品品番	わきあがり時間	標準出湯量※1
EHPN-F6N3	約 42 分(15→60℃)	約 9.5L

※1　水温 15℃、出湯温度 36℃の、出湯量 4L/分の標準条件で一度に使用できる湯量

ご使用前の注意事項

確認 1. 接地極付コンセントが取り付けられていますか?

品番	定格電圧	定格消費電力	対応コンセント形状
EHPN-F6N3	AC100V	450W	

⚠ 警告

○接地極のないコンセントが設置されている場合は、コンセントを付け替えてください。
○分電盤に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。
※故障や、感電・火災の原因になります。

確認 2. 電源スイッチは「切」。電源プラグはコンセントから抜いていますか?

●電源スイッチが「入」になっていれば、「切」にします。
●電源プラグがコンセントに接続されていれば抜きます。

⚠ 注意

機器内のタンクが満水になっていない場合は、
運転スイッチを「入」にしないでください。
※機器の破損やヤケドの恐れがあります。



タンクへの給水手順

⚠注意

機器内のタンクが満水になっていない場合は、電源スイッチを「入」にしないでください。
※機器の破損やヤケドの恐れがあります。

①水抜き栓、エアチャージ栓が閉まっていることを確認する。
②止水栓を開ける。



③水栓金具の湯側を全開にして吐水する。

水の出方が安定するまで続けてください

＜満水になっていない状態＞



＜満水の状態＞

タンクが満水になるまで約 5 分かかります。

自動水栓の場合

＜満水になっていない状態＞



＜満水の状態＞



吐水口の下に手をかざし続けてください。
止水したら、再度手をかざし吐水が安定するまで続けてください。

●湯水切替タイプの自動水栓の場合、必ず湯側で通水してください。
※機器に給水されず空だきの原因になります。

④止水栓で流量を調整する。
洗面器から水ハネしたり、オーバーフローしたりしないように調整します。
⑤（混合水栓の場合）水栓金具の水側についても同様の操作を行う。
⑥水栓金具を閉め、配管各部に漏れがないか確認する。
⑦電源スイッチが「切」になっていることを確認して
電源プラグをコンセントへ差し込む。

⚠注意

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
※火災の原因になります。



ご使用方法

お湯をわかす

●電源スイッチを「入」にする。

電源スイッチが点灯し、わかしあげが始まります。



わかしあげ中は
電源スイッチが**点灯**します。

●わかしあげが完了したら、お湯が使える状態になる。



わかしあげが完了すると
電源スイッチが**消灯**します。

⚠ 注意

混合水栓との組合せ時に、お湯を使用する際は必ず水を出してから、お湯を出して温度を調節してください。閉めるときは、必ず湯側を先に閉めてください。
※ヤケドの恐れがあります。

●お湯を使用して、タンク内の湯温が下がると、再びわかしあげが始まる。

再び電源スイッチが点灯します。わかしあげが完了したら電源スイッチは消灯します。

■日常の使用

●お湯を使用する時期は電源スイッチを「入」のままにしてください。

●1 週間以上使用しない場合や、夏場でお湯が不要な場合は電源スイッチを「切」にしてください。
再度使用を始める前に、タンク容量の 2 倍程度通水し、タンク内の水を入れ替えてから電源スイッチを「入」にしてください。

安全装置のリセット方法

電源スイッチを「入」にして運転ランプが点灯しない場合、空だき等の原因で安全装置が作動した可能性があります。下記の手順にしたがって、安全装置をリセットしてください。

①電源スイッチを「切」にする。

※電源プラグを抜く前に電源スイッチを「切」にしてください。



②タンクへ給水されているか確認する。
されていない場合、6 ページ「タンクへの給水方法」にしたがい、給水する。

③電源プラグをコンセントから抜く

⚠ 注意

必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。
※感電の恐れがあります。



④リセットカバーを、ドライバーで取り外し、
安全装置の中央ボタンを押す。

ボールペンの先などで、安全装置の中央ボタンを押します。

⑤取外しと逆の手順で、ドライバーを用いリセットカバーを取り付ける。

取付後、リセットカバーが取り付いていることを確認して下さい。

再使用後、再び安全装置が作動した場合は、機器の使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。

【取外し時、取付け時の注意】
取外し時:リセットカバーを半時計方向に回すと、約 1 回転で外れます。
取付け時:リセットカバーを時計方向に回すと、約 1 回転で取付きます。
※リセットカバーの締め込みすぎに注意してください

日常の点検

⚠ 注意

必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
※感電の恐れがあります。

次のものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※機器の変色や破損の原因になります。

機器回りの漏水点検（日常）

機器、各配管とその接続部分は、長期間の使用により漏水する場合があります。接続部分や機器の下面から漏水していないか日常的に点検してください。漏水を発見した場合は、すぐに止水栓を閉め、お買い求めの販売店またはINAXメンテナンスへご連絡ください。

タンク内のお掃除（年 1 回程度）

長期間の使用でタンク内に汚れがたまる場合があります。機器内の水抜きと給水をくり返して清掃してください。

6、14 ページ参照

機器周りの環境（日常）

機器上部にぬれたものや洗剤等が置かれていないか確認してください。
置かれている場合は、ただちに取り除いてください。



機器のお掃除（日常）

通常は乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤をしみこませた布でふき取ってください。
また洗剤は確実にふきとってください。
※給湯配管まわりをお手入れする場合は、配管を冷やしてから行ってください。ヤケドの原因になります。
※ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等も使用しないでください。キズつきの原因になります。

フィルターのお掃除（湯量が少なくなったら）

機器の設置初期や長期間使用している間に配管内を流れてきたゴミがフィルターにつまって湯や水の出が悪くなることがあります。
湯や水の出が悪くなったらフィルターの掃除を行ってください。

10 ページ参照

フィルター付止水栓・ストレーナーの掃除方法(湯量が少なくなったら)

機器の設置初期や、長期間使用している間に、配管内を流れてきたゴミがフィルターにつまって湯や水の出が悪くなることがあります。湯や水の出が悪くなったら、フィルターの掃除を行ってください。

①電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

⚠ 注意

必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。
※感電の恐れがあります。



【フィルター付止水栓をご使用の場合】

フィルター付止水栓を使用していない場合は、下記の「ストレーナーの掃除方法」に従って、ストレーナーの掃除を行ってください。

②開閉工具(止水栓付属品)を用いて、止水栓を閉める。

⚠ 注意

必ず止水栓を閉めてください。
※漏水の恐れがあります。



③開閉工具(止水栓付属品)を用いて、フィルターを取り外す。

フィルターを左に回します。
フィルターを取り外すと、止水栓から水がこぼれます。
止水栓下部に洗面器等を置き、水を受けてください。



④フィルターおよび止水栓本体内部のゴミをブラシ等で取り除く。
⑤取外しと逆の手順でフィルターを取り付ける。

フィルター部



本体部

フィルター付止水栓を使用していない場合や、フィルター付止水栓の掃除を行っても湯量が増えない場合は、11 ページの「機器内の水を抜く」にしたがって水を抜いた後に、ストレーナーの掃除を行ってください。

【ストレーナーの掃除方法】

①ペンチ等を使用してストレーナーを取り外す。

ストレーナーを外すときは、少量の水がこぼれるので、取外し部にタオル等をあてがいながら、ストレーナーを取り外します。

②ストレーナーの網目に詰まったゴミをブラシ等で取り除き、水洗いする。



掃除完了後、ストレーナーは確実に取り付け、5 ページからの「ご使用前の注意事項」にしたがって通水し、水漏れのないことを確認してください。
※不明な点がありましたら、INAX メンテナンスにご相談ください。有料にて掃除いたします。

定期的な部品点検のお願い



給水用具（逆流防止装置）を内蔵している機器は安全・快適にお使いいただくために、社団法人日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に基づき、4～6 年に 1 回程度の点検を受けることをお勧めします。

点検は取扱店または INAX メンテナンスにご相談ください。

冬季凍結の恐れがある場合

積雪の多い地方だけでなく、暖かい地域でも思いもよらぬ冷え込みで凍結事故が発生する場合があります。
凍結する恐れがある場合は水抜きをしてください。

⚠ 注意

室温が0℃以下になると考えられるときは、機器の水抜きを行ってください。
水抜きを行う前に、空だき防止のため、電源スイッチを「切」にして、電源プラグを抜いてください。
※機器の漏水や破損の原因になります。

長期間使用しない場合

以下の場合は下記の手順に従って機器本体、排水器具の水抜きを必ず行い、止水栓を閉め、電源を抜いてください。

- 旅行などで長い間、機器を使用しないとき。別荘などで使用しないとき。
  （人のいない家では予想以上に温度が下がり、凍結する恐れがあります。）

機器内の水を抜く

長期間、機器の使用をしない場合(特にその間に凍結の恐れがある場合は必ず)
下記の手順にしたがって、機器および排水器具の水抜きを行ってください。

■機器内の水抜き

①電源スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜く。



②水栓金具の湯側を全開にし、吐水が水になるまで流し続ける。



③水栓金具を開いたまま止水栓を閉める。



⚠ 注意

機器内のお湯を出し切ってください。
※機器内にお湯が残っていると水抜き時ヤケドの恐れがあります。

④付属の排水用ビニールホース（透明）の端部を水抜き栓に差し込み、反対側はトレイ等で受ける。

⑤水抜き栓を開ける。

水抜き栓を左に回します。
固くて回しにくい場合は、ペンチ等を使用してください。

⚠ 注意

必ず機器内が水になっていることを確認してから水抜き栓を開けてください。
※高温の湯でヤケドの恐れがあります。

⑥逃し弁のピンを立てる。

⑦給水口の水抜きボタンを押す。

⑧エアチャージ栓を開け、排水する。

水抜き栓を開けてからエアチャージ栓を開けてください。
※水抜き栓を閉めた状態でエアチャージ栓を開けると、エアチャージ栓から水が出てきます。

⑨水抜き栓、エアチャージ栓、逃し弁のピンを元にもどす。



■排水器具の水抜き

●排水器具の水抜き栓を開ける。

・水抜き前には、排水器具下部に水を受けるトレイ等を準備してください。
・水抜き後には、必ず水抜き栓を取り付けてください。



凍結する恐れがない場合（夏場など）

①電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

②止水栓を閉めてください。

③定期的に、排水器具内のトラップ部に水を補給してください。

※機器の電源を切ると、排水器具内のトラップ部が封水切れを起こし、臭気が発生することがあります。

【トラップ部への水の補給手順】

①排水器具のホッパーカバーを取り外す。
ツメ(3ヵ所)を外します。



②コップ等でトラップ部に水を補給する。



故障かなとおもったら

故障かなとおもったら、まずは下記項目をご覧になり、処置方法を試してみてください。
確認しても故障が直らない場合は、取扱店または INAX メンテナンスへご相談ください。

⚠ 注意

修理技術者以外の人は、絶対に分解、改造は行わないでください。
※火災や感電の原因になります。

お湯が出ない、お湯にならない、お湯がぬるい

原因	処置方法
止水栓を開いていますか?	止水栓を開けてください。
元電源は入っていますか?	分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
分電盤のブレーカーが作動していませんか?	機器の使用を中止し、取扱店または INAX メンテナンスへご相談ください。
電源プラグは確実に差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
空だきして安全装置が働いていませんか?	安全装置をリセットしてください。8 ページ
電源スイッチが「切」になっていませんか?	電源スイッチを「入」にしてください。7 ページ

流量が少ない

原因	処置方法
止水栓が十分に開いていますか?	止水栓を開けてください。6 ページ
断水していませんか?	断水の確認をしてください。
止水栓のフィルターが詰まっていませんか?	フィルターを掃除してください。10 ページ
機器のストレーナーが詰まっていませんか?	ストレーナーを掃除してください。10 ページ
水栓金具の吐水口が詰まっていませんか?	水栓金具の吐水口を掃除してください。

漏水している

原因	処置方法
電気温水器本体から漏水していますか?	取扱店または INAX メンテナンスへご相談ください。
配管接続部から漏水していますか?	締め直すことができる部分は締め直してください。それ以外は止水栓を閉め、修理依頼をしてください。

お湯が汚れている

原因	処置方法
タンク内が汚れていませんか?	タンク内を掃除してください。9 ページ

次の場合は故障ではありません

こんなときは	理由
電源スイッチを「入」にしているのに通電表示灯が点灯していない。  	タンク内の水がわきあがると、ヒーターの通電を停止するため通電表示灯が消灯します。 タンク内の湯温が下がると、ヒーターの通電を開始するため通電表示灯が点灯します。  7ページ参照
電源スイッチを「入」にしたときに排水器具からポタポタと水が出る。  	タンク内の水が温められると、膨張して水の体積が増えます。その膨張した水を排水器具から排出しており、異常ではありません。
お湯の量が少ない。	本機器は、タンク破損防止のために減圧弁を内蔵し、水圧を下げています。
お湯の温度が低くなる。	タンク内のお湯がなくなったためと考えられます。お湯がなくなると、再度水のわかしあげに時間がかかります。 4ページ参照
出てくるお湯ににおいがする	水道水中に含まれるにおい成分（カルキ臭）などが加熱され、においが感じられることがあります。使い始めはプラスチックのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
混合水栓の水側を開いたときにあたたかい水が出る。	タンク内の水をわかしあげる際に、給水配管の水に若干熱が伝わるからです。
本体が熱くなっている。	通常機器外装部の表面温度は、約 50℃程度まで上昇します。
機器から異音がする。	お湯のわきあがり近くになると、機器内部からお湯がわいている音がする場合がありますが、異常ではありません。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

使用していて、故障ではないかと思われたら、13、14 ページの「故障かなとおもったら」、「次のような場合は故障ではありません」を参照してください。

2.保証書をご覧ください

●本製品の保証期間は**お取付日から 2 年間**です。
●この取扱説明書の最後のページが保証書になっています。お取付日、取扱店名などの記入をお確かめのうえ大切に保管してください。
●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3.修理を依頼されるとき

＜保証期間中の修理＞
・修理に際しては、保証書をご提示ください。
・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

＜保証期間経過後の修理＞
・修理すれば使用できる商品については、有料にて修理させていただきます。
・修理料金は
「技術料」＋「出張料」＋「部品代」で構成されています。

＜連絡していただきたい内容＞
1　ご住所・ご氏名・電話番号
2　商品名・品番・取付年月日
（機器本体の定格銘板をご覧ください）
3　故障内容・異常の状況をできるだけ詳しく
4　訪問ご希望日・お宅までの道順



※お客さまからご連絡いただく氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみに利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客さまの個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせます。

4.部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。
この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。
保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.修理のご依頼は

お求めの販売店やお近くの水道工事店、または

INAX メンテナンスへ

TEL　0120-1794-11

受付時間　9:00～20:00(365 日受付＆修理)

FAX　0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

仕様

品番		EHPN-F6N3
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		175mm×293mm×437mm(突出部寸法含む)
本体質量		本体約 5.6 kg(満水時約 11.6 kg)
給水方式		先止め式
使用水圧範囲		0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧) ※自動水栓と組み合わせる場合は、流動圧で 0.1MPa 以上
減圧弁設定圧力		0.08MPa
安全弁設定圧力		吹き始め:0.097MPa　吹き止り:0.090MPa
電源コード・プラグ形状		有効長さ 1.5m
電気定格	定格電圧	100V
	消費電力	450W
タンク	容量	約 6L
	材質	特殊ステンレス鋼板
出湯温度		約 60℃
わかしあげ温度		約 60℃
わかしあげ時間		約 42 分 (15→60℃)
発熱体	構造	シーズヒーター
	容量	450W
自動温度調節器		バイメタル方式(自動復帰式)
温度過昇防止器		バイメタル方式(手動復帰式)
標準出湯量※1		約 9.5L
使用可能 雰囲気温度		0～40℃(ただし凍結しないこと)

※1:水温 15℃、出湯温度 36℃、使用流量 4L/min の条件下で一度に使用できるお湯の量です。

特定電気用品の適合性検査証明

本製品は、電気用品安全法第 9 条の規定に基づき、特定電気用品の適合性検査証明を受けています。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：　　（品番：　　）		
保証期間 **取付日より　2ヶ年**		取付日 **年　月　日**
お客さま	おなまえ　　様 おところ おでんわ （　　）　　ー	取扱店名 TEL（　　）　　ー

無効

お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAX メンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
   (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   (10) 戦争・暴動等破壊行または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   (12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
   (13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
   (14) 凍結による故障及び損傷
   (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   (17) 指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合
   (18) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   (19) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後　6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間：平日　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAX メンテナンスへ
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間：9:00～20:00（365 日受付＆修理）

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～18:00

土日・祝日　9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイアルは携帯電話・PHS・IP電話ではご利用いただけない場合があります。
下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050　FAX 0562-40-4053

インターネット・ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

修理のご依頼は（本文の「アフターサービス」をお読みください）

お求めの販売店または

INAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11

受付時間　9:00～20:00（365日受付＆修理）

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

GMB-0369（11060）

プラ　梱包袋（本体、付属部品、取扱説明書、施工説明書）

GMB-0369-0